AgriBus-GMini Guia do usuário

Ver. 1.0.1

Conteúdo

Especificações	2
Método de conexão	3
Atualizada	5
Atualização da Web	5
Atualização SD	7
QA	8

Especificações

Descreve as especificações do AgriBus-GMini (doravante denominada GMini).

USB / POWER-IN

Conectar o cabo USB inicia o GMini.

STATUS

Indica o status das conexões e atualizações GMini para o smartphone/tablet.

- Em: Comunicação com Smartphone/Tablet....
- Piscando: Aguardando a conexão do smartphone/tablet
- Piscar curto: Atualizando GMini

GNSS

Conecte as antenas GNSS.

MICRO-SD

Insira cartões microSD ao atualizar o GMini.



Método de conexão

Este capítulo explica como conectar o GMini ao AgriBus-NAVI.

- 1. Conecte as antenas GNSS ao GMini.
- 2. Conecte o cabo USB ao GMini e inicie o GMini.
- 3. Ative o Bluetooth nas configurações do smartphone/tablet.
- 4. Bluetooth emparelha o GMini. Escolha AGBGM-BT-XXXX nos dispositivos disponíveis.
 - O XXXX é quatro caracteres alfanuméricos aleatórios.

≡ Bluetooth			0
ON			•
使用可能なデバイス			
AGBGM-BT-*.* 3			
	5	ð	

- 5. Inicie o AgriBus-NAVI e clique na roda na parte inferior esquerda da janela.
- 6. Em GNSS Location Source, selecione Use Bluetooth Connected GNSS.

••										9 💎 🖌 🛿 15:37
N N N					*:	**				
S. C.	Cor	nfigur	açõe	es GNSS						Sats: DOP: km/h
1	_		Fon	te GNSS						
	×	Font	0	Interno						
			۲	Bluetooth						
	\	Conf	0	USB						
			0	AgriBus-G+						
		Cone	0	Porta TCP						
			0	Teste GNSS	para Autos	steer				
. 0		Conf					CANCE	LAR	ОК	
					NSS : ()					
				•						

7. Em AgriBus-G+/Bluetooth GNSS Connections, selecione o GMini emparelhado em 4.



8. A tela de orientação do GPS reaparece.

O canto superior direito do visor muda para "Single /D-GNSS", dependendo do status das antenas e satélites.

Além disso, os dados de localização podem não ser recuperados imediatamente após o início da GMini e podem ser configurados como "NO POS".

Se isso acontecer, espere um pouco.



Atualizada

Este capítulo descreve como atualizar o firmware GMini.

Atualização da Web

Este capítulo explica como atualizar o firmware da GMini usando navegadores da web.

- 1. Se o AgriBus-NAVI estiver em execução, saia do AgriBus-NAVI.
- 2. Ativar WiFi no seu smartphone/tablet ou PC depois de iniciar o GMini.
- 3. [AGBGM-AP-XXXX] é exibido na lista de disponibilidade do WiFi, portanto, selecione-o. O XXXX é quatro caracteres alfanuméricos aleatórios.

≡ Wi-Fi			¢	10%	000
ON					
AGBGM-AP-					(10
	5				

- 4. Você será solicitado a digitar uma senha. Digite a seguinte senha. **Senha: 12345678**
- 5. Inicie o navegador no seu smartphone/tablet ou PC.
- Digite o seguinte URL na barra de endereços para exibir a página da Web. URLs: http://192.168.4.1:8080 ou http://agribus-gmini.local:8080

□ 192.168.4.1:8080 × +			
← → C ③ 192.168.4.1:8080	☆	ŧ	÷
AgriBus-GMini Ver.1-0-1			
Update			
ファイルを選択 選択されていません			
Update			
Configurations			
u-blox NMEA RTK(Rover) RTK(Base)			
gyro 🖲 Enable 🔘 Disable			
Set			
5			

- 7. Selecione o firmware baixado separadamente do nosso site, Pressione Update.
 - *. Não altere o nome do arquivo do firmware baixado. Além do que, além do mais, Não desconecte o cabo USB GMini e desligue o cabo USB durante a atualização.

☐ 192.168.4.1:8080 × +				
\leftrightarrow \rightarrow C (192.168.4.1:8080		☆	ŧ	1
AgriBus-GMini Ver.1-0-1				
Update				
ファイルを選択 AGBGM-FW-1-0-1-f5f35e5400d6b42b8d4505b93f7fbdf6.FW				
Update				
Configurations				
u-blox NMEA RTK(Rover) RTK(Base)				
gyro 🖲 Enable 🔍 Disable				
Set				
Ċ	Ð			

8. Depois de algumas dezenas de segundos, quando a página da Web for alterada e "Update-OK" aparecer, a atualização será concluída.

Sucesso. Se "Update-FAIL" for exibido, comece novamente desde o início.



Atualização SD

Descreve como usar cartões microSD para atualizar o firmware GMini.

- 1. Para cartões microSD com firmware baixados do nosso site Você salva.
 - *. Não altere o nome do arquivo do firmware baixado. Observe que os cartões microSDXC não são suportados.
- 2. Desconecte o cabo USB e desligue o GMini.
- 3. Insira os cartões microSD no GMini.
- 4. Conecte o cabo USB para iniciar o GMini.
- 5. Após a inicialização, a atualização do firmware é iniciada automaticamente. Verifique se os LEDs piscam rapidamente.
 - *. Não desconecte o cabo USB GMini e desligue o cabo USB durante a atualização. Não remova cartões microSD.
- 6. O GMini reinicia automaticamente após a conclusão da atualização. Verifique se os LEDs estão ligados ou ligados.
- 7. Desconecte o cabo USB e desligue o GMini.
- Remova os cartões microSD e verifique os arquivos.
 Se a atualização for bem-sucedida: os arquivos nos cartões microSD serão excluídos.
 Se a atualização falhar: "_ (sublinhado)" precede o nome do arquivo.

QA

- Por que você não acende os LEDs mesmo se você conectar o cabo USB? O GMini pode não estar ligado. Verifique se o cabo USB falhou.
- 2. Não é possível conectar-se a um smartphone/tablet? **. Quando o canto superior direito do aplicativo está definido como "NO GNSS"

Verifique se os LEDs estão acesos.

Se os LEDs não estiverem acesos, reinicie o smartphone/tablet e o GMini e inicie o processo de conexão novamente desde o início. Se os LEDs acenderem e girarem o NO GNSS, instale o seguinte aplicativo Bluetooth Terminal no seu smartphone/tablet para verificar se as informações de localização estão disponíveis.

• Serial Bluetooth Terminal

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal

- 3. Não é possível obter informações de localização? *. Se você digitar "NO POS" Leva vários minutos para obter o local correto depois de iniciar o GMini. Se você deixar o NO POS por alguns minutos, as antenas GNSS podem não estar conectadas corretamente. Verifique se a conexão foi bem sucedida.
- 4. O que é firmware?

Controla o GMini. Escrito para a unidade principal GMini.

5. Eu não termino de atualizar as SDOs da GMini? A atualização dos SDs levará muito tempo se os cartões microSD usarem muito espaço.

6. Eu mudei o interruptor na placa?

Coloque o interruptor em FWUP (à direita).

*. Esta é uma opção de desenvolvimento, portanto, certifique-se de devolvê-lo se você alterá-lo.

